

Dětská koloběžka Eljet Flash



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt pro nejmenší.

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte koloběžku pouze originální nabíječkou.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KOLOBĚŽKY

- Při uskladnění dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí. Neskladujte Vaši koloběžku v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila.
- Koloběžku udržujte čistou a suchou. K čištění použijte vlhký hadřík.
- Koloběžka se nesmí používat na mokřem, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav koloběžky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. Tento výrobek musí úplně sestavit dospělá osoba a ujistit se, že všechny části jsou pevné, než jej předají dětem.
2. Obal je třeba ekologicky zlikvidovat a zabránit tak úrazu, nebo konzumaci obalu dítětem.
3. Tento produkt je určen pro děti ve věku 2-9 let, jeho maximální nosnost je 50 kg.
4. Dítě musí tento výrobek používat pod dohledem dospělé osoby, nikdy jej nemůže používat samo.
5. Koloběžka je určená pro jízdu pouze jedné osoby.
6. Nikdy neupravujte žádnou část produktu, jinak to způsobí poškození.
7. Zkontrolujte prosím každou spojovací část a před použitím se ujistěte, že jsou všechny utažené.
8. Zkontrolujte všechny šrouby a před použitím se ujistěte, že jsou všechny pevně utaženy.
9. Dítě by mělo nosit ochranný oděv jako je helma, rukavice, náhleník, dítě nikdy nemůže řídit koloběžku v otevřených botách nebo s bosýma nohama.
10. Koloběžku nelze používat na nebezpečných místech, jako jsou svahy, pole, sníh nebo mokrá oblast.
11. Koloběžku nelze používat na ulici, na trhu, na schodech, ve výtahu nebo na jakémkoli místě v blízkosti oken nebo dveří.
12. Aby se předešlo poškození, nelze skútr používat v blízkosti ohně nebo tepelných strojů.
13. Prosím používejte koloběžku tam, kde je to bezpečné a povolené.
14. Nepoužívejte koloběžku, za tmy.
15. Koloběžku netahejte za kolem, autem, vlakem, ponorkou ani jiným vozidlem, nebo plavidlem.
16. Jezděte tak, abyste se vyhnuli pádu.
17. Před prvním použitím baterie musíte nabít baterii, jinak systém nebude fungovat.
18. Před prvním použitím byste měli koloběžku nabíjet déle než 5 hodin.
19. Nabíjejte pouze pod dozorem dospělé osoby.
20. Koloběžku nikdy nepoužívejte ani nevkládejte do vody, poškodí baterii a systém.
21. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji každé dva měsíce.
22. Nerozebírejte baterii.

PŘED STARTEM

Vložte kulatou stranu nabíjecího kabelu do nabíjecího portu a vložte stranu USB do nabíječky USB.

Přidejte vodu, stiskněte tlačítko přidat vodu a nalijte vodu do nádrže, dokud nebude motor plný, poté můžete tlačítko uvolnit.

Při instalaci baterie věnujte pozornost směru "+", "-" baterie a vložte baterii do bateriového boxu poté nainstalujte kryt boxu a šroub.

Když instalujete baterii poprvé, baterie je ve fázi ochrany elektrického obvodu, před použitím je třeba baterii nabít.

Stiskněte hlavní vypínač poté stiskněte startovací tlačítko a signální světlo LED, dva motory začnou svítit. Přední světlo skútru bude stále svítit, můžete také slyšet zvuk z reproduktoru. Po chvíli se motory zastaví, můžete stisknout startovací tlačítko, aby znovu fungovaly. Dlouhým stisknutím (2 sekundy) v režimu Bluetooth hlavního vypínače, když motory pracují, zastaví se.

Pokud chcete přidat vodu do motoru nebo namontovat motor do skútru, musíte nejprve vypnout hlavní vypínač.

Koloběžku složíte, když stisknete tlačítko skládání a vytáhněte rukojeť. Když uslyšíte zvuk KLIKNUŤÍ a tlačítko pro skládání je venku, je složená. Když koloběžku rozložíte, stiskněte tlačítko skládání a vytáhněte rukojeť, poté rukojeť silně zatlačte dolů. Když uslyšíte zvuk KLIKNUŤÍ a tlačítko je vysunuté, koloběžka je plně otevřena.

START

Před jízdou zkontrolujte technický stav zařízení a nabití baterie. Oblékněte si ochranné pomůcky.

1. Postavte jednu nohu na koloběžku a druhou se odrazte.
2. Při vyšší rychlosti umístěte obě nohy na koloběžku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Před začátkem užívání koloběžky si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list.

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

ÚDRŽBA

Pokud stisknete hlavní vypínač a tlačítko, ale motory a přední světlo stále nefungují, musíte zkontrolovat:

Správně zapojenou baterii, nainstalujte baterii do správné polohy.

Pokud jste baterii nainstalovali správně, chvíli ji nabíjejte, abyste zjistili, zda je funkční.

Pokud motor svítí, ale nestříká, musíte do motoru přidat vodu.

Provozní doba baterie se zkrátí po dlouhodobém používání, když zjistíte, že se zkrátí doba nabíjení nebo se zkrátí pracovní doba motoru, měli byste baterii vyměnit. Kontrolujte pneumatiky a doplňte převodový olej. Pokud je koloběžka nefunkční, nebo špatně funkční je nutné zaslat do servisu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Parametry
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry koloběžky	610 x 260 x 810 mm
Provozní teplota	10–40 °C
Baterie	3000 mAh
Napětí baterie	3,7V
Doba nabíjení	160 minut
Velikost kol	Přední: 4,7 palce, zadní 3,5 palce
Maximální hmotnost jezdce	50 kg

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz
Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6
Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz

Copyright © Eljet s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Eljet s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části zveřejněného na stránkách www.kolonozka.cz či www.powerguy.cz

Výrobce: Eljet s.r.o., Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Copyright © Eljet s.r.o.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Identifikační údaje o výrobcí, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registované sídlo: Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

Identifikační údaje o výrobcí:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/61, 160 00, Praha 6, ČR

Popis výrobku:

Název: Elektrická koloběžka
Model: Eljet Dino, Rex, Drago, Lumina, Jungle, Dingo, Galaxy, Taurus, Raptor, Flash
Modifikace: CD02A, CD05, CD11A, CD06, SG02-S, CD02A, CD10A, CD11B, SG02, SG06

Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Nařízení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, nařízení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, nařízení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

Popis a určení funkce výrobku:

Koloběžka je poháněna elektromotorem napájeným z baterie 24 V DC. Součástí koloběžky je nabíječka (100–240 V AC, 50/60 Hz). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslí roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 21

Toto prohlášení o shodě EU vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zmocněnec.

Potvrzuji tímto, že uvedený výrobek vyhovuje podmínkám výše uvedených předpisů a norem.

V Praze dne 1. 2. 2020
Brepta, jednatel

Tomáš

Podpis.....
Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Detská kolobežka Eljet Flash



Užívateľský manuál

!Produkt môžete používať iba po preštudovaní tohto manuálu!

VAROVANIE! ! Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítali tento manuál a porozumeli inštrukciám v ňom obsiahnutým na používanie tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja, vďaka čomu sa vyhnete pádom a ďalším nepríjemnostiam atď. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých pokynoch a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenia na závalu, je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte kolobežku iba originálnou nabíjačkou.

INŠTRUKCIE, NUTNÉ K SPRÁVNEMU POUŽÍVANIU KOLOBEŽKY

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí. Neskladujte Vašu kolobežku v priestoroch a miestach, kde hrozí jej prehriatie (priame slnko, automobil...). Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila.
- Kolobežku udržiavajte čistú a suchú. Na čistenie použite vlhkú handričku.
- Kolobežka sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.

VAROVANIE! Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie a celkový stav kolobežky. Pokiaľ zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nevykonávajte akékoľvek úpravy súčiastok zariadenia, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie kolobežky či dokonca zapríčiniť jej zničenie. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. Tento výrobok musí úplne zostaviť dospelá osoba a uistiť sa, že všetky časti sú pevné, než ho odovzdajú deťom.
2. Obal je potrebné ekologicky zlikvidovať a zabrániť tak úrazu alebo konzumácii obalu dieťaťom.
3. Tento produkt je určený pre deti vo veku 2-9 rokov, jeho maximálna nosnosť je 50 kg.
4. Dieťa musí tento výrobok používať pod dohľadom dospeljej osoby, nikdy ho nemôže používať samo.
5. Kolobežka je určená na jazdu iba jednej osoby.
6. Nikdy neupravujte žiadnu časť produktu, inak to spôsobí poškodenie.
7. Skontrolujte prosím každú spojovaciu časť a pred použitím sa uistite, že sú všetky utiahnuté.
8. Skontrolujte všetky skrutky a pred použitím sa uistite, že sú všetky pevne utiahnuté.
9. Dieťa by malo nosiť ochranný odev ako je helma, rukavice, nákolenník, dieťa nikdy nemôže riadiť kolobežku v otvorených topánkach alebo s bosými nohami.
10. Kolobežku nemožno používať na nebezpečných miestach, ako sú svahy, polia, sneh alebo mokrá oblasť.
11. Kolobežku nemožno používať na ulici, na trhu, na schodoch, vo výťahu alebo na akomkoľvek mieste v blízkosti okien alebo dverí.
12. Aby sa predišlo poškodeniu, nie je možné skúter používať v blízkosti ohňa alebo tepelných strojov.
13. Prosím používajte kolobežku tam, kde je to bezpečné a povolené.
14. Nepoužívajte kolobežku, za tmy.
15. Kolobežku neťahajte za bicyklom, autom, vlakom, ponorkou ani iným vozidlom, alebo plavidlom.
16. Jazdite tak, aby ste sa vyhli pádu.
17. Pred prvým použitím batérie musíte nabiť batériu, inak systém nebude fungovať.
18. Pred prvým použitím by ste mali kolobežku nabíjať dlhšie ako 5 hodín.
19. Nabíjajte iba pod dozorom dospeljej osoby.
20. Kolobežku nikdy nepoužívajte ani nevkladajte do vody, poškodí batériu a systém.
21. Pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate, nabíjajte ju každé dva mesiace.
22. Nerozoberajte batériu.

PRED ŠTARTOM

Vložte guľatú stranu nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu a vložte stranu USB do nabíjačky USB.

Pridajte vodu, stlačte tlačidlo pridať vodu a nalejte vodu do nádrže, kým nebude motor plný, potom môžete tlačidlo uvoľniť.

Pri inštalácii batérie venujte pozornosť smeru "+", "-" batérie a vložte batériu do batérového boxu potom nainštalujte kryt boxu a skrutku.

Keď inštalujete batériu prvýkrát, batéria je vo fáze ochrany elektrického obvodu, pred použitím je potrebné batériu nabiť. Stlačte hlavný vypínač potom stlačte štartovacie tlačidlo a signálne svetlo LED, dva motory začnú svietiť. Predné svetlo skútra bude stále svietiť, môžete tiež počuť zvuk z reproduktora. Po chvíli sa motory zastavia, môžete stlačiť štartovacie tlačidlo, aby znovu fungovali. Dlhým stlačením (2 sekundy) v režime Bluetooth hlavného vypínača, keď motory pracujú, zastaví sa.

Ak chcete pridať vodu do motora alebo namontovať motor do skútra, musíte najskôr vypnúť hlavný vypínač.

Kolobežku zložíte, keď stlačíte tlačidlo skladania a vytiahnete rukoväť. Keď budete počuť zvuk KLIKNUŤIE a tlačidlo pre skladanie je vonku, je zložená. Keď kolobežku rozložíte, stlačte tlačidlo skladania a vytiahnete rukoväť, potom rukoväť silne zatlačte dole. Keď budete počuť zvuk KLIKNUŤIA a tlačidlo je vysunuté, kolobežka je plne otvorená.

ŠTART

Pred jazdou skontrolujte technický stav zariadenia a nabitie batérie. Oblečte si ochranné pomôcky.

1. Postavte jednu nohu na kolobežku a druhú sa odrazte.
2. Pri vyššej rýchlosti umiestnite obe nohy na kolobežku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pred začiatkom používania kolobežky si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné skontrolovať stav zariadenia a prípadne dotiahnuť skrutky či zariadenia dobiť.

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.

Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Ak požičia majiteľ kolobežku tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudovali tento manuál.

ÚDRŽBA

Ak stlačíte hlavný vypínač a tlačidlo, ale motory a predné svetlo stále nefungujú, musíte skontrolovať:

Správne zapojenú batériu, nainštalujte batériu do správnej polohy.

Ak ste batériu nainštalovali správne, chvíľu ju nabíjajte, aby ste zistili, či je funkčná.

Pokiaľ motor svieti, ale nestrieka, musíte do motora pridať vodu.

Prevádzková doba batérie sa skrúti po dlhodobom používaní, keď zistíte, že sa skrúti doba nabíjania alebo sa skrúti pracovný čas motora, mali by ste batériu vymeniť. Kontrolujte pneumatiky a doplňte prevodový olej. Ak je kolobežka nefunkčná,

alebo zle funkčné je nutné zaslať do servisu.

V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese servis@kolonozka.cz

Zariadenie na servis môžete zaslať alebo osobne doručiť na adresu nášho servisu

Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte info@kolonozka.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Názov	Parametre
Hmotnosť	4,5 kg
Rozmery kolobežky	610 x 260 x 810 mm
Prevádzková teplota	10–40 °C
Batéria	3000 mAh
Napätie batérie	3,7V
Doba nabíjania	160 minút
Veľkosť kolies Predné:	4,7 palca, zadné 3,5 palca
Maximálna hmotnosť jazdca	50 kg

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Identifikačné údaje o výrobcovi, splnomocnenca:

Obchodná firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/61,160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

Identifikačné údaje o výrobcovi:

Obchodná firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/61,160 00 Praha 6, ČR

Popis výrobku

Názov: Elektrická kolobežka
Model: Eljet Dino, Rex, Drago, Lumina, Jungle, Dingo, Galaxy, Taurus, Raptor, Flash
Modifikácie: CD02A, CD05, CD11A, CD06, SG02-S, CD02A, CD10A, CD11B, SG02, SG06

Odkaz na špecifikácie a právne predpisy a harmonizované normy:

smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EÚ o dodávanie rádiových zariadení na trh.
Nariadenie vlády č. 118/2016 Zb., O posudzovaní zhody elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia pri jej sprístupnenia na trhu (Smernica 2014/35 / EÚ). Nariadenie vlády č. 117/2016, ktoré je ekvivalentné smernicu Rady 2014/30 / EÚ, nariadenie vlády č. 176/2008 Zb. v znení nariadenia vlády č. 170/2011 Zb., ktoré je ekvivalentná smernicu rady č. 2006/42 / ES v znení smernice rady 2009/127 / ES a 2012/32 / EÚ, nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2011/65 / EÚ, nariadenie vlády č. 426/2016 Zb. ktoré je ekvivalentné smernicu rady č. 2014 / 53EU, STN EN ISO 12100, STN EN 60950-1
ed. 2, STN EN 61000-6-3 ed. 2, STN EN 55014-1 ed. 3, STN EN ISO 13849-1

Popis a určenie funkcie výrobku:

Kolobežka je poháňaná elektromotorom napájaným z batérie 24 V DC. Súčasťou kolobežky je nabíjačka (100-240V AC, 50/60 Hz). Modifikácia sa líšia niektorými technickými parametrami, dizajnom. Konštrukčné princíp aj použité prvky sú zhodné.

Dvojčíslo roku, v ktorom bolo na stanovený výrobok opatrené označenie CE: 21

Toto vyhlásenie o zhode EÚ vydal na vlastnú zodpovednosť výrobcu - splnomocnenec.

Potvrdzujem týmto, že uvedený výrobok spĺňa podmienky vyššie uvedených predpisov a noriem.

V Praze dňa 1. 2. 2020

Tomáš Brepta, konateľ

Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
Podpis.....160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134